


442963 - NOVELLA 32RSI MTN**Tav. 1****Groupe unique**

Posizione	idComponente	Descrizione	NotaMatricola
1	RK908	Elemento anteriore	
2	RK909	Elemento intermedio	
3	RK910	Elemento posteriore	
4	RKF56	Porta	
5	RKF61	Coperchio	
6	RKF60	Pannello laterale sinistro	
7	RKF49	Pannello laterale destro	
8	RK857	Guarnizione	
9	RK874	Guarnizione	
10	R100358	Protezione	
11	RK080	Protezione	
12	RK288	Guarnizione flangia	
13	RK186	Bicono	
16	RK492	Tappo cieco	
17	R100013	Vaso espansione Lt.10	
20	RKE66	Guarnizione	
21	R100034	Guarnizione	
22	RKG44	Tubo mandata caldaia	
23	RKF44	Tubo mandata impianto	
24	RKF45	Tubo ritorno	
25	RKF46	Tubo carico impianto	
26	RKB50	Circolatore	
27	R102030	Dima tubi	
28	RK027	Guarnizione	
29	R10022518	Valvola scarico bollitore	
30	RK393	Valvola sicurezza 3 bar	
31	RK017	Rubinetto carico	
32	RK221	Valvola idrometro(Sost. OCR103090)	

33	RK216	Guarnizione	
35	RKE62	Portina posteriore	
37	RKG12	Quadro elettrico	
38	RKG33	Coperchio quadro elettrico	
39	RKG14	Pannello portastrumenti	
40	20024476	Carenatura	
41	RKG19	Cablaggio quadro elettrico	
42	RKG06	Gemma rossa(Sost. 4034452)	
43	23604	Gemma verde	
44	RKG18	Termoidrometro	
45	RKE24	Chiusura push-push	
46	R102255	Tasto bianco	
47	R102256	Tappo	
48	RKG05	Sostituito da 0C24019	
49	RK036	Interruttore bipolare	
50	RKG15	Tasto	
51	RKD98	Logo beretta	
52	RK029	Termostato caldaia	
53	R102291	Piolini	
54	RK175	Lampada verde	
55	RKG17	Manopola	
56	RKE86	Fusibile (Sostituito da 3006211)	
57	R102323	Tappo	
58	RKF34	Pulsante	
59	RKE83	Coperchio	
60	RKE84	Supporto	
61	RKF37	Portafusibile	
63	RKB20	Guarnizione	
64	R7625	Sostituito da 4048940	
65	R103992	Vetro e guarnizione	
66	RKE64	Fermavetro	
67	RKG78	Piastrina	
68	RK505	Presca	
70	RKA23	Kit trasformazione MTN	
71	RKA48	Brucciato	
72	RKC23	Scheda elettronica	
73	RKC30	Cablaggio	
74	RKC43	Ghiera in ottone	
75	RKC59	Flangia gas	
76	RKB55	Guarnizione valvola gas	
77	RKF97	Elettrodo accensione	
78	RKG74	Collettore gas	
79	RKC19	Elettrodo rilevazione	
80	RKG79	Tubo alimentazione	
81	RK622	Connettore maschio 5 poli	
82	RKF50	Pannello posteriore	
83	RKE68	Guarnizione	
84	RK188	Guarnizione neoprene	
85	RK232	Tubetto	
86	RK256	Isolamento cappa fumi	
87	RK215	Isolamento cappa fumi	
88	RK467	Guarnizione collarino	
89	RK474	Scatola stagna	

90	RK327	Coperchio scatola stagna	
91	RKB74	Scatola stagna	
92	RKB77	Serranda aria	
93	R104296	Coperchio	
94	RK477	Cappa fumi	
95	RKB88	Coperchio cappa fumi	
96	RKB87	Collarino	
97	RKB89	Coperchio cappa fumi	
98	RK088	Ventilatore	
99	RK620	Pressostato	
100	RKB79	Raccordo tondo quadro	
101	RKA14	Tubetto	
102	RKB83	Raccordo	
105	R10026933	Blocchetto analisi combustione	
106	RK187	Guarnizione spia vetrino	
107	R104296	Coperchio	
109	RK470	Fermavetro	
110	RKB27	Cablaggio circolatore	
111	RKH61	Kit ugelli G.P.L.	
112	RKB82	Dado basso	
113	RK860	Piolino	
114	RK424	Clip	
115	R101821	Clip	
116	RK287	Guarnizione a gradino	
117	RK267	Lampada rossa	